

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN PCCC

KHI SỬ DỤNG ĐIỆN NHÀ

1. Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây trần mà phải dùng dây có bọc cách điện chất lượng tốt, và có tiết diện phù hợp với dòng điện của các thiết bị sử dụng.

2. Phải lắp cầu chì (trên dây nóng) hoặc aptômat cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng nhà, từng nhánh, từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn và trước các ổ cắm điện. Dây chảy của cầu chì phải dùng dây chì đúng cường độ bảo vệ. Không dùng các dây kim loại khác thay dây chì chảy trong cầu chì.

3. Không lắp đặt dây dẫn điện, ballast trên các vật dễ cháy như : gỗ, giấy, mái lá, xốp cách nhiệt... để tránh dây điện chạm chập gây hỏa hoạn. Các điểm nối phải đúng kỹ thuật: chắc, gọn, các điểm nối các pha không được trùng nhau (phải so le), quấn băng keo cách điện.

4. Không dùng bàn ủi, bếp điện, thiết bị gia nhiệt bằng điện trở mà không có người trông coi.

5. Cấm dùng những vật dễ cháy làm chóa đèn.

6. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị bệnh tâm thần sử dụng các thiết bị điện.

7. Dây dẫn bọc cách điện khi xuyên tường, sàn, trần nhà ... phải đặt trong ống cách điện. Nếu tường, vách ngăn, sàn, trần nhà ... bằng vật liệu dễ cháy thì ống phải bằng vật liệu không cháy (Sành, sứ...) hoặc được ngăn cách bởi lớp vật liệu không cháy.

8. Trước khi đi ra khỏi nhà hoặc trước khi ngủ phải kiểm tra các thiết bị sử dụng điện, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết.

9. Không đặt các chất dễ cháy (bình gas, bếp gas, xăng, dầu ...) gần đường dây điện, cầu dao, các thiết bị điện như đèn, bàn ủi, bếp điện ...

10. Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng cắt cầu dao điện tổng, báo cho mọi người xung quanh biết, báo cảnh sát PCCC và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa. Cấm dùng nước dập lửa khi chưa cắt cầu dao điện.